Model:
RW33EBSS





Hladnjak za vino Samsung

Priručnik za korisnika

Samostojeći uređaj

Hrvatski

Zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji Samsungovoga proizvoda.
Kako biste dobili kompletnu uslugu,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register.

条形码

DA68-01806Q-4

SAMSUNG

Funkcije hladnjaka za vino

Glavne funkcije hladnjaka za vino

Samsungov hladnjak za vino zauzima manje prostora, poboljšava čuvanje i štedi energiju.

Digitalni uređaj

Digitalno prikažite i nadzirite radno stanje hladnjaka za vino i unutrašnju temperaturu.

Pouzdana učinkovitost

On ima poznati, potpuno oklopljeni visokoučinkoviti kompresor, visoku učinkovitost i veliku pouzdanost.

Praktična primjena

Police se mogu slobodno ukloniti i vratiti te lako očistiti. Upotrebljavaju se staklena vrata da se može vidjeti stanje boca vina u unutrašnjosti.

Novi dizajn

Police su dizajnirane u obliku valova te su lijepe i otmjene.
Primjenjuju se LED lampice s malim isijavanjem topline da se smanji utjecaj na okus vina.

CE napomena

Ustanovljeno je da je ovaj proizvod sukladan Direktivi o niskom naponu (2006/95/EZ), Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EZ), Direktivi o ograničavanju opasnih tvari (RoHS) (2011/65/EU), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivi o eko-dizajnu (2009/125/EZ) implementiranoj Uredbom (EZ) br. 643/2009 Europske unije (samo za proizvode prodane u europskim zemljama).



Za jednostavnu buduću referenciju zapišite model i serijski broj. Broj modela pronaći ćete na desnoj bočnoj strani hladnjaka za vino.

Broj modela# ___________

Serijski broj# ___________

Sigurnosne mjere opreza

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

WARNING • Prije uporabe hladnjaka za vino pažljivo pročitajte priručnik i čuvajte ga kao buduću referenciju.

WARNING • Budući da sljedeće radne upute obuhvaćaju različite modele, značajke hladnjaka za vino mogu se malo razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku.

ZNAKOVI UPOZORENJA I OPREZA

WARNING	Postoji opasnost od teške ozljede ili smrti.
VORSICHT	Postoji opasnost od ozljede ili oštećenja imovine.

Drugi znakovi

	Nikada nemojte činiti
	Nemojte rastavljati.
	Nemojte dodirivati.
	Morate se pridržavati.
	Morate izvući strujni utikač iz utičnice.
	Morate spojiti uzemljenje da izbjegnete strujni udar.
	Pozovite servisera za pomoć.

Točno se pridržavajte znakova zato što ti znakovi upozorenja trebaju spriječiti ozljedu vas i drugih osoba.
Kada pročitate ovaj dio, čuvajte ga kao buduću referenciju na odgovarajući način.

Sigurnosne mjere opreza

- Ovaj uređaj treba odgovarajuće postaviti i smjestiti na odgovarajuće mjesto u skladu s priručnikom prije njegove uporabe.
- Upotrebljavajte ovaj uređaj samo u odgovarajuću svrhu prema opisu u ovom priručniku.
- Izričito preporučujemo da popravke obavlja kvalificirana osoba.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R600a ili R134a. Provjerite naljepnicu kompresora na stražnjem dijelu uređaja ili dijagram ožičenja na stražnjem dijelu ormarića i potvrdite rashladno sredstvo koje primjenjuje ovaj hladnjak za vina.

- Rashladno sredstvo R600a prirodni je plin koji se može upotrijebiti u različitim okruženjima. Međutim, budući da je zapaljiv, za vrijeme transporta i postavljanja uređaja trebate obratiti pozornost na to da ne oštetite komponente rashladne petlje.
- Rashladno sredstvo koje je propustilo iz cijevi može se zapaliti ili ozlijediti oči. Ako otkrijete propuštanje, trebate zabraniti otvoreni plamen ili moguće izvore požara i nekoliko minuta prozračivati prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

WARNING

- Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka te rashladnoga sredstva koje je propustilo iz rashladnoga kruga, veličina prostorije u kojoj se treba nalaziti hladnjak ovisi o količini upotrijebljenoga rashladnog sredstva.
- Nikada ne pokrećite uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. U slučaju sumnje posavjetujte se s prodavateljem.

Sigurnosne mjere opreza

- Prostorija mora imati veličinu od 1 m3 za svakih 8 g rashladnoga sredstva R600a u uređaju.
- Količina rashladnoga sredstva prikazana je na dijagramu ožičenja na stražnjoj strani hladnjaka za vina.
- Uklonite pakovanje ovoga proizvoda na ekološki način.
- Izvucite strujni utikač iz utičnice prije nego što zamijenite unutrašnje svjetlo u hladnjaku za vina.
- U protivnome postoji opasnost od strujnoga udara.

ZNAKOVI OZBILJNOGA UPOZORENJA



Nikada istodobno ne priključujte nekoliko električnih uređaja u jednu višenamjensku utičnicu.
- U protivnome postoji opasnost od požara.

- Ne dopustite da strujni utikač bude preblizu stražnjega dijela hladnjaka za vina kako se strujni utikač ne bi zgnječio ili oštetio.
- Oštećeni strujni utikač može izazvati požar zbog pregrijavanja.
- Izbjegavajte prskanje vodom ili ulazak vode u hladnjak za vina.
- Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara.
- Ne stavljajte na strujni utikač teške predmete ili električne uređaje koji griju kao što je npr. mikrovalna pećnica.
- Postoji opasnost od kratkoga spoja ili požara.
- Ne izvlačite strujni utikač mokrim rukama.
- U protivnome postoji opasnost od strujnoga udara.
- Ne stavljate na vrh hladnjaka za vina spremnik napunjen vodom.
- Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara u slučaju prolijevanja vode. 0

Sigurnosne mjere opreza

- Ne postavljajte hladnjak za vina na mjesta koja su mokra ili se mogu poprskati vodom.
- Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara ako postoji problem s izolacijom komponenti uređaja.
- Ne spremajte hlapljive i zapaljive tvari u hladnjak za vina i ne upotrebljavajte ih blizu hladnjaka za vina.
- Benzen, razrjeđivač, etanol, eter, tekući plin i druge slične tvari mogu izazvati eksploziju.

- Ne rastavljajte i ne popravljajte sami hladnjak za vina.
  - Postoji opasnost od požara, zakazivanja i ozljede.
- Prije nego što zamijenite unutrašnje svjetlo u hladnjaku za vina, izvucite utikač iz utičnice.
  - U protivnome postoji opasnost od strujnoga udara.
- Ako žete odložiti hladnjak za vina, uklonite vrata i brtve prije nego što bacite hladnjak za vina.
  - Na taj ćete način izbjeći da se djeca zaključaju u hladnjak za vina.
- Hladnjak za vina mora biti uzemljen.
  - U slučaju utroška energije ili strujnoga udara zbog propuštanja struje u hladnjaku za vina.
- Nikada ne upotrebljavajte plinsku cijev, telefonski vod ili drugi vodič groma kao točku uzemljenja.
  - Neodgovarajuća uporaba utikača za uzemljenje može izazvati strujni udar.

Sigurnosne mjere opreza

ZNAKOVI OPREZA



- Ne umećite labavi strujni utikač u strujnu utičnicu.
  - Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara.
- Nikada ne povlačite strujni kabel da ga odspojite.
  - Oštećenje kabela može izazvati kratki spoj, požar ili strujni udar.
  - Proizvođač, ovlašteni serviser ili kvalificirana osoba mora odmah zamijeniti strujni kabel ako se on ošteti.
- Nikada ne stavljajte predmete na vrh hladnjaka za vino.
  - Predmeti mogu pasti dolje i ozlijediti osobu ili izazvati materijalnu štetu pri otvaranju ili zatvaranju vrata hladnjaka za vino.
- Nikada ne čuvajte lijekove, znanstvene materijale ili druge proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjaku za vino.
  - Provjerite identifikacijske naljepnice na proizvodima da budete sigurni da ih možete držati u hladnjaku.
- Hladnjak za vino treba hladiti na punoj snazi nakon prvoga uključivanja u napajanje prije nego što spremite vina i boce za vino ne smiju biti oko osjetnika temperature.
  - Da izbjegnete utjecaj na prikaz točne temperature.
- Ne stavljajte hladnjak za vino naopačke ili vodoravno. Kut nagiba između tijela i uzemljenja treba prijeći 45° ako je potreban nagib.
  - Da spriječite da ulje kompresora uđe u sistemsku cijev i utječe na učinkovitost rashlađivanja.
- Ne dopustite da se djeca igraju s hladnjakom za vino i da se penju na njega.
  - Da izbjegnete oštećenje hladnjaka za vino i ozljedu djece.
- Kada se isključi napajanje, možete ga ponovo uključiti tek nakon 5 minuta.
  - Da izbjegnete oštećenje kompresora.

Sigurnosne mjere opreza

- Uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nemaju iskustva i znanja, osim ako ih pri radu s uređajem nadzire ili upućuje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako se ona ne bi igrala s uređajem.
- Ne čuvajte lijekove, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjaku.

- Ne smijete u hladnjak spremati proizvode koji zahtijevaju strogi nadzor temperature.

Sigurnosne mjere opreza



Rashlađivanje hladnjaka za vino obavlja rashladno sredstvo kojim se puni hladnjak za vino u posebnom proizvodnom postupku. Stoga cijev na stražnjem dijelu hladnjaka za vino mora ostati nedirnuta.

- Ako primijetite neuobičajenu buku i neuobičajeni miris ili dim, odmah izvucite strujni utikač iz utičnice i kontaktirajte s najbližim Samsungovim servisnim centrom za elektroniku.
- Dok čistite utikač, ne uklanjajte mokrom krpom strane tvari iz klinova strujnoga utikača.
  - Postoji opasnost od opeklina i požara.
- Ne istežite ruke ispod dna hladnjaka za vino.
  - Oštri rubovi mogu izazvati ozljede.
- Izvucite strujni utikač ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati hladnjak za vino.
  - Trošenje izolacije može izazvati požar.



- Držite otvore za prozračivanje i zračne kanale u hladnjaku za vino čistima i bez prepreka.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druge načine ubrzavanja postupka odmrzavanja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte sustav i krug rashladnoga sredstva.
- Ne upotrebljavajte druge elektroničke proizvode u hladnjaku za vino osim onih koje je preporučio proizvođač.

Sadržaj

Sastavljanje hladnjaka za vino

POSTAVLJANJE HLADNJAKA ZA VINO

Provjera veličine vrata

Provjerite veličinu vrata da potvrdite da hladnjak za vino može proći kroz vrata.

* Veličina uređaja


	Veličina (mm)
Širina	511
Dubina	550
Visina	850

Uklonite sve komponente pakiranja uključujući unutrašnje vrpce itd. Uklonite pjenasti podložak ispod hladnjaka za vino za vrijeme uporabe.

1. Pod na kojem će se nalaziti hladnjak za vino treba biti ravan i čvrst; u protivnome neće ispravno raditi sustav unutrašnjega rashlađivanja. Ako on nije potpuno ravan, namjestite hladnjak za vino tako da okrenete nogu za namještanje na dnu ormarića (podignite usmjeru suprotnom od okretanja kazaljke na satu).




- Buka se povećava ako se on nalazi na podu koji nije čvrst.
- Stavite ispod njega čvrsti drveni podložak kada ga postavite na tepih u slučaju da toplina na dnu hladnjaka za vino izaziva gubitak boje ili sprječava isijavanje topline.



01 Sastavljanje

POSTAVLJANJE HLADNJAKA ZA VINO

2. Trebate osigurati dovoljno prostora za hladnjak za vino.
   Minimalna udaljenost između stražnje ili bočne stijenke hladnjaka za vino i zida treba biti najmanje 55 mm. Visina iznad vrha treba biti najmanje 100 mm.



3. Čišćenje hladnjaka za vino
   Toplom mokrom krpom očistite unutrašnji i vanjski dio hladnjaka za vino (možete dodati malo neutralnoga deterdženta u toplu vodu).

4. Nakon otprilike jednoga sata stajanja utaknite strujni utikač.
   Obavite važne radnje uzevši u obzir sadržaj prikazan u hladnjaku za vino:

 Hladnjak započinje raditi, unutrašnja temperatura pada i vino se može spremiti nakon 2-3 sata.

Upute za postavljanje:

1 Ne stavljajte hladnjak za vino na mjesto na kojem je temperatura okoline manja od 10 °C ili veća od 32 °C.
2. Hladnjak za vino (podrum) možda neće raditi na nižoj temperaturi okoline (ispod 10 °C) ako je njegova temperatura postavljena iznad 10 °C.
3. Ako je temperatura okoline veća od 32 °C, predlažemo da postavka temperature bude 10 °C ~ 18 °C.
4. Ako je temperatura okoline manja od 5 °C, uklonite utikač iz utičnice zato što će se vino zamrznuti.

DODATNI SAVJETI ZA ODGOVARAJUĆU UPORABU



Ne trebate isključivati hladnjak za vino iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri tjedna. Međutim, uklonite sva vina ako ćete biti odsutni tri tjedna ili dulje. Isključite hladnjak za vino iz napajanja, očistite, isperite i osušite ga.
Većina gubitaka napajanja koji potraju jedan ili dva sata neće utjecati na temperaturu u hladnjaku za vino. Međutim, trebate minimizirati broj otvaranja vrata za vrijeme isključenoga napajanja. Ako gubitak napajanja potraje dulje od 24 sata, uklonite sva vina. Ako postoji ključ za hladnjak za vino, trebate držati ključeve izvan dohvata djece i ne u blizini hladnjaka.
Ne spremajte hranu koja se lako kvari, kao npr. banane ili lubenice.

Upute za rad sa Samsungovim hladnjakom za vino


PRIPREMA PRIJE UPORABE


Hladnjak za vino u potpunosti će proraditi nakon sljedećih koraka. Ako to nije slučaj, provjerite izvor napajanja ili pokušajte s rješavanjem problema na posljednjoj stranici priručnika za korisnika. Kontaktirajte s najbližim Samsungovim servisnim centrom u slučaju sumnje ili pitanja.

1 Trebate osigurati dovoljno prostora između zida i hladnjaka za vino. Pogledajte u upute za postavljanje u ovom priručniku.
2. Provjerite prikazuje li ekran temperaturu kada uključite hladnjak za vino u napajanje.
3. Postavite upravljač za temperaturu na minimum i pričekajte 1 sat. Nakon toga se hladnjak za vino treba malo ohladiti, a motor stabilno raditi.
4. Treba neko vrijeme da hladnjak za vino dosegne odgovarajuću temperaturu nakon što se pokrene. Možete staviti vina unutra kada temperatura u hladnjaku za vino bude dovoljno niska.

 Ovaj je uređaj namijenjen isključivo čuvanju vina.

UVOD U UPRAVLJAČKU PLOČU (RW33EBSS)





1. Namještanje temperature

- Raspon postavke temperature u prostoru za vino iznosi 3 °C ~ 18 °C. Pritisnite "Temp. Up (Pov.temp.)" da promijenite postavku temperature u prostoru za vino. Postavljena temperatura povećava se za 1 °C nakon svakoga pritiska i nema učinka ako ponovo pritisnete "Temp.Up. (Pov.temp.)" kada ona dosegne 18 °C. Slijed postavke je kao što slijedi:
  3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→9°C→10°C→11 °C→12°C→13°C→14°C →15°C →16°C →17°C→18°C
- Pritisnite "Temp.Down (Sma.temp.)" da promijenite postavku temperature u prostoru. Postavljena temperatura smanjuje se za 1 °C nakon svakoga pritiska i nema učinka ako ponovo pritisnete "Temp.Down. (Sma.temp.)" kada ona dosegne 3 °C. Slijed postavke je kao što slijedi:
  18°C→17°C→16°C→15°C→14°C→13°C→12°C→11 °C→10°C→9°C→8°C→7°C →6°C→5°C→4°C→3°C
- Prikazana postavljena temperatura započinje treptjeti u ciklus od 1 sekunde (0,5 s uklj/0,5 s isklj) kada prvi puta pritisnete gumb "Temp.Down (Sma.temp.)" ili "Temp.Up. (Pov.temp.)". Treptanje prestaje ako u roku od 5 sekundi nema pritiska na gumb "Temp.Down (Sma.temp.)" ili "Temp.Up. (Pov.temp.)" i prikazuje se trenutačna temperatura.
- Ako je postavljena temperatura niža od (ili jednaka) 12 °C, uključen je indikator W prostora za bijelo vino, a isključen je indikator R prostora za crno vino.
- Ako je postavljena temperatura viša od (ili jednaka) 13 °C, uključen je indikator R prostora za crno vino, a isključen je indikator W prostora za bijelo vino.

2. Funkcija zaključavanja za djecu

- U načinu rada sa zaključavanjem bez gumba 3 sekunde pritišćite gumb "Lock (Zaključavanje)" i indikator "Lock (Zaključavanje)" na ploči bit će uključen da odaberete funkciju zaključavanja gumbom.
- U načinu rada sa zaključavanjem gumbom 3 sekunde pritišćite gumb "Lock (Zaključavanje)" i indikator "Lock (Zaključavanje)" na ploči bit će isključen da napustite funkciju zaključavanja gumbom.
- U načinu rada sa zaključavanjem gumbom gumb za namještanje temperature ne radi, ali gumb za svjetlo radi uobičajeno.


3. Funkcija upozorenja o zakazivanju

Odmah obavijestite stručno servisno osoblje ako hladnjak za vino ima sljedeće probleme.
Temperatura u prostoru trepti kao "^{1}R" ili "$_{1}$R", ona označava zakazivanje osjetnika u hladnjaku za vino.

4. Funkcija upravljanja LED-om

- Ako je unutrašnje svjetlo isključeno, unutrašnje LED svjetlo odmah se uključuje kada pritisnete gumb “Lighting On/Off (Osvjetljenje uklj/isklj)”.
- Ako unutrašnje LED svjetlo svijetli dulje od 1 sata, automatski se gasi.
- Ako je unutrašnje svjetlo uključeno, unutrašnje LED svjetlo odmah se isključuje kada pritisnete gumb “Lighting On/Off (Osvjetljenje uklj/isklj)”.


Početno uključivanje napajanja i namještanje temperature



- Kada hladnjak za vino uključite u napajanje, svi prikazi trepte 2 sekunde. Hladnjak za vino radi normalno nakon 2 sekunde. Indikator R za crno vino je uključen, a postavljena, prikazana temperatura crnoga vina je 15°C.
- Postavite temperaturu u prostoru. Ona se obično namješta u skladu s trenutačnim uvjetima uporabe korisnika.

Upute za rad sa Samsungovim hladnjakom za vino

DIJAGRAM OŽIČENJA HLADNJAKA ZA VINO (KAO PRIMJER SERIJA RW33EBSS)



Pribor


Opis		Količina
Pribor za ormarić	Gornja polica	5
	Donja polica	1
Pribor za ispis	Priručnik za korisnika	1
Pribor	Ključ za vrata	1
	Sklop lijeve šarke	1 (komplet)



1. Pribor se nalazi u vrećici uz upute za uporabu.
2. Sklop lijeve šarke uključuje: lijevu gornju šarku (1), lijevu donju šarku (1), poklopac lijeve gornje šarke (1), poklopac desne gornje šarke (1).

Unutrašnje police

Uklonite sve police i obrišite ih mekom krpom umočenom u toplu vodu ili neutralni deterdžent.
Nakon uporabe deterdženta operite ih čistom vodom i obrišite suhom krpom.



Brtve vrata

Pažljivo očistite brtve vrata i žljebove.
Kada postavite žlijeb vrata nakon čišćenja, prvo pričvrstite četiri kuta, a zatim ih utisnite dio po dio.



Mjere opreza pri čišćenju unutrašnjega i vanjskoga dijela hladnjaka za vino


- Izvucite strujni utikač iz utičnice prije čišćenja. Interval između umetanja i uklanjanja utičnice treba biti dulji od 5 minuta.
- Spriječite prodor vode u kutiju za svjetla za vrijeme čišćenja.
- Očistite mekom krpom umočenom u toplu vodu ili neutralni deterdžent, a zatim obrišite suhom krpom.
- Često čistite kanal za skupljanje vode i izlaz za vodu ispod prostora kućišta ormarića kako bi voda nastala odmrzavanjem mogla nesmetano istjecati.
- Ne čistite deterdžentom koji sadržava abrazivne tvari (npr. pastom za zube), kiselinom, kemijskim otapalima (alkoholom) ili sredstvima za poliranje.
- Periodično čistite hladnjak za vino kako bi zadržao radnu učinkovitost.



Provjerite sljedeće stavke nakon održavanja:
ima li strujni kabel napuknuća ili oštećenja
je li strujni utikač čvrsto utaknut u utičnicu
zagrijava li se strujni utikač prekomjerno itd.

Upute za rad sa Samsungovim hladnjakom za vino

METODA ZAMJENE LIJEVIH I DESNIH VRATA



1. Izvucite utikač hladnjaka za vino.
2. Uklonite dva vijka na stražnjem dijelu POKLOPCA NA VRHU.
3. Otvorite vrata za 90 stupnjeva, podignite stražnji dio POKLOPCA NA VRHU za oko 5 cm, a zatim njime kliznite lagano naprijed, ali ga ne uklanjajte.
4. Nagnite POKLOPAC NA VRHU u stranu. Pronađite spajače za struju na prednjem dijelu poklopca. Odspojite svaki spajač tako da pritisnete jezičac za zaključavanje na spajaču, a zatim ga izvucite van i premjestite KAPICU STOLA NA VRHU u desnu stranu i stavite POKLOPAC NA VRHU u stranu.
5. Alatima uklonite KAPICU VRATA B DESNO i KAPICU VRATA A LIJEVO na gornjoj strani vrata.
6. Uklonite vijke na ŠARKI GORE D.
   Nakon toga je uklonite.
7. Stavite vrata pažljivo u stranu, a zatim uklonite vijke za pričvršćivanje ZAUSTAVLJAČA VRATA na dnu vrata.
8. Nakon toga uklonite ZAUSTAVLJAČ VRATA i GUMENI PRSTEN ŠARKE DOLJE i postavite ih na drugu stranu.
9. Premjestite GUMENI PRSTEN ŠARKE GORE na lijevu stranu.

METODA ZAMJENE LIJEVIH I DESNIH VRATA

10. Pažljivo stavite hladnjak za vino na leđa pod manje od 45 stupnjeva.
11. Uklonite ŠARKU DOLJE D tako da uklonite vijke i nogu za poravnanje.
12. Uklonite nogu za poravnanje i distancer na suprotnoj strani i postavite ih na desnu stranu.


Lijeva noga ima distancer koji morate premjestiti na desnu stranu s nogom za poravnanje kada mijenjate smjer okretanja vrata.

13. Pronađite ŠARKU DOLJE L u priboru za hladnjak za vino i postavite je s vijcima i nogom za poravnanje na lijevu stranu.


PODLOŽAK je na ŠARKI DOLJE D. Morate ga premjestiti na lijevu stranu.

14. Postavite hladnjak za vino uspravno.
15. Postavite vrata na ŠARKI DOLJE L, a zatim postavite ŠARKU GORE L koju možete pronaći u priboru.
16. Otvorite i zatvorite vrata da provjerite poravnanje vrata s ormarićem.
    Po potrebi otpustite vijke za pričvršćivanje ŠARKE GORE L na ormarić, ponovno poravnajte vrata i ponovo zategnite vijke.
17. Postavite KAPICU VRATA B LIJEVO i KAPICU VRATA A DESNO koje možete pronaći u priboru.
18. Postavite POKLOPAC NA VRHU na ormarić i ponovno priključite napajanje.
19. Otvorite vrata za 90 stupnjeva, kliznite natrag POKLOPCEM NA VRHU i vratite dva vijka.
20. Utaknite utikač hladnjaka za vino. Vratite upravljače na željenu postavku.


Rješavanje problema

Nema rashlađivanja, nije hladno, previše je hladno.	Hladnjak za vino ne radi.	- Utikač nije ispravno utaknut. - Napajanje nije priključeno. - Hladnjak za vino ponovno je priključen na napajanje manje od 5 minuta nakon što je bio isključen iz napajanja za vrijeme rada.
	Hladnjak za vino radi dulje vrijeme.	- Temperatura okoline ljeti je dosta visoka. - Vrata se često otvaraju i zatvaraju. - Vanjsko prozračivanje hladnjaka za vino nije dobro.
Hladnjak za vino ima neuobičajene zvukove.	Hladnjak za vino nije poravnat.	- Ako hladnjak za vino nije potpuno poravnat, imat će veću buku pri radu. Namjestite hladnjak za vino tako da okrenete nogu za namještanje ispod ormarića.
	Čuje se zrak koji struji ili voda koja teče.	- Temperatura u hladnjaku za vino može brzo pasti zbog cirkulacije rashladnoga sredstva u cijevima. Postoje dvije vrste rashladnoga sredstva: plinsko i tekuće koje može stvarati slabe zvukove za vrijeme cirkulacije.
	Slabi zvuk „zujanja“.	- Kompresor radi. Zvuk je malo jači kada se pokrene. Zvuk učinkovitijega hladnjaka za vino je jači zato što je njegov kompresor snažniji.
	Zvuk „vike“, „boh“	- Električne komponente kao što su glavna upravljačka ploča, relej pokretača, toplinska zaštita i elektromagnetni ventil imaju zvuk „vike“ i „boh“ zbog neprestanoga spajanja i odspajanja.
Kondenzacija/ propuštanje vode, stvaranje inja/leda	Postoji kondenzat na okviru vrata i ormarića.	- On se pojavljuje kada je vlaga u okolini visoka. - Obrišite mekom krpom.
	Voda nastala odmrzavanjem teče u hladnjak.	- Izlaz vode je začepljen.
	Postoji inje na stražnjoj stijenki ormarića.	- To je normalno stanje kada radi hladnjak za vino. - Automatski će nestati nakon isključivanja. - Boce za vino ne trebaju biti blizu stražnje stijenke hladnjaka za vino.
Postoji toplina na obje strane i neuobičajeni miris.	Prednji okvir ormarića ili bočna stijenka hladnjaka za vino se zagrijava.	- Uređaji koji isijavaju toplinu (kondenzatori) postavljeni su na obje strane hladnjaka za vino. Grijanje je uobičajena pojava.



Hladnjak za vino smanjuje unutrašnju temperature radom kompresora i cirkulacijom rashladnoga sredstva itd. kako bi osigurao svježinu i čuvanje hrane u podrumu za vino.
Možete čuti slabi zvuk koji je normalan. Pažljivo ga upotrebljavajte.

Croatian





Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

SAMSUNG

IMATE LI PITANJA ILI KOMENTARA?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	+381 11 321 6899	www.samsung.com/rs
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr